T · · Teledat X120

Kurzbedienungsanleitung

Leistungsmerkmal	Bedienung
Wählen extern mit spontaner Amtsholung	↑ ▦
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	↑ 0 ▦
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	↑ ✱ 3 1 # ▦
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	↑ R ▦
Wählen intern mit Konfiguration Nebenstelle	↑ ▦
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	↑ ✱ 0 9)
Anklopfen	
Ruf annehmen Zurück zum 1. Gespräch Ruf abweisen	R 2 R 1 R 0
Rückfrage/Halten intern (extern)	
Rückfrage Zurück zum 1. Gespräch	) R [0 ▦ *]) R 1
Makeln	
1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	) R [0 ▦ *]) R 2)
Vermitteln	) R ▦) ↓
Dreierkonferenz	↑ ▦ R [0 ▦ *] R 3 ⁘
Rückruf bei Besetzt	Besetzt 5 ▪ ↓
Rückruf bei Nichtmelden	▦ 5 ▪ ↓
Parken	) R ✱ 1 PARKCODE ✱ ↓ ↑ ✱ 1 PARKCODE ✱

* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (1 oder 2).

T · · Teledat X120 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Quick Guide

Feature	Operation
External dialing with immediate outside line	↑ ▦
External dialing with PBX configuration	↑ 0 ▦
External dialing with Caller ID suppression (CLIR)	↑ ✱ 3 1 # ▦
Internal dialing with immediate outside line	↑ R ▦
Internal dialing with PBX configuration	↑ ▦
Picking up a call (Pickup)	↑ ✱ 0 9 ♪
Call waiting	
Accept call	R 2
Return to first call	R 1
Reject call	R 0
Internal (External) consult/hold	
Consult	♪ R [0 ▦ *] ♪
Return to first call	R 1
Alternating between calls	
Conduct first call and establish connection to second party	♪ R [0 ▦ *] ♪
Switch between calls	R 2 ♪
Transfer	♪ R ▦ ♪ ↓
Three-party conference call	↑ ▦ R [0 ▦ *] R 3 ⁘
Call back on busy	Busy 5 ▪▪ ↓
Call back on no response	▦ 5 ▪▪ ↓
Suspend/Resume	♪ R ✱ 1 PARKCODE ✱ ↓ ↑ ✱ 1 PARKCODE ✱

* Only for dialing external parties. To dial internl parties, just enter the number of the extension (1 or 2).